



CHOD-POL SYSTEM Piotr Ławski
Rataje, ul. Margonińska 40
64-800 Chodzież
biuro@chod-pol.pl

WARUNKI DO PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU KABIN SANITARNYCH

Prawidłowymi warunkami do montażu kabin sanitarnych uznają się:

1. Posprzątane pomieszczenie
2. Wykończenie ścian oraz posadzki glazurą lub pokrycie ścian i posadzki wykończeniową warstwą przeznaczoną do użytkowania.
3. Wykonanie spoin w przypadku obłożenia ścian oraz posadzki glazurą.
4. W przypadku ścian wykonanych z płyty gipsowo-kartonowych w miejscach montażu kabin sanitarnych należy zapewnić minimum podwójną płytę GK lub profil wzmacniający.
5. Zapewnienie sprawnej i odpowiedniej wentylacji
6. Nowe ściany (murowane, betonowe, tynkowane lub gipsowane) zawierają znaczne ilości wilgoci, dlatego konieczne jest ich całkowite osuszenie.
7. Podłóże oraz ściany nie mogą być wilgotne ani niestabilne.
8. Zapewnienie odpowiedniej temperatury ($\leq 10^{\circ}\text{C}$ i $\geq 30^{\circ}\text{C}$)
9. Zapewnienie braku gwałtownych skoków temperatury

Firma CHOD-POL SYSTEM nie bierze odpowiedzialności za powstałe braki lub usterki spowodowane nie spełnieniem w/w punktów.